

TING Programm Einstellungen mit Proxyserver

Durch einen vorgeschalteten Proxyserver (meist in Büroumgebungen) kann das Herunterladen von TING Titeln auf den Stift verhindert werden.

Im folgenden wird beschrieben, wie die Proxyserver Einstellungen angepasst werden können. Falls Sie keine ausreichenden Benutzerrechte auf Ihrem Computer besitzen, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator oder diejenige Person, die den Rechner konfiguriert hat.

Proxyserver unter Windows

Starten Sie das TING Programm auf Ihrem Stift.

Datei Ansicht	Optionen	Hilfe			ρ
	Anme	eldeformu	lar		
Downloads	Einste	ellungen	:her		
			Titelname	e Autor	V,

Klicken Sie auf [Optionen] -> [Einstellungen]

Einstellun	igen
TBD:	Sprachausgabe 🗸 🗸
Modus:	oid 👻
Maximale Lautstärke:	20 🛟
Automatischer Download:	Ja 🗸
	Ändere Proxy Einstellungen
Anwenden	Abbrechen

Wählen Sie [Ändere Proxy Einstellungen]

™ Prox	y Information	X
♪	Nach Änderung der Proxy Einstellungen muss das Ting Programm neu gestartet werden.	
	ОК	

Klicken Sie auf [OK]

Es werden die Eigenschaften des InternetExplorers aufgerufen.



Eigenschaften von Internet	? 🛛			
Allgemein Sicherbeit Datenschu	tz Inhalte			
Verbindungen Programme	Erweitert			
Klicken Sie auf "Einrichten", um eine Internetverbindung einzurichten.	Einrichten			
Einstellungen für VPN- und Wählverbindungen				
SDN-Test	Hinzufügen			
	Entfernen			
	Einstellungen			
Klicken Sie auf "Einstellungen", um einen Proxyserver für die Verbindung zu konfigurieren. Keine Verbindung wählen				
ONur wählen, wenn keine Netzwerkverbindung be	steht			
🔘 Immer Standardverbindung wählen				
Aktueller Standard: Keine	Als Standard			
LAN-Einstellungen				
Die LAN-Einstellungen gelten nicht für Wählverbindungen. Bearbeiten Sie die Einstellungen oben, um Wählverbindungen einzurichten.				
Abbr	echen Ü <u>b</u> ernehmen			

Klicken Sie auf [LAN-Einstellungen]

LAN-Einstellungen				
Automatische Konfiguration Die automatische Konfiguration kann die manuellen Einstellungen überlagern. Deaktivieren Sie sie, um die Verwendung der manuellen Einstellungen zu garantieren. ✓ Automatische Suche der Einstellungen				
Automatische Suche der Einstellungen				
Adresse				
Proxyserver Proxyserver für LAN verwenden (diese Einstellungen gelten nicht für VPN- oder Wählverbindungen)				
Adresse: Mein.Proxyserv Port: 80 Erweitert				
Proxyserver für lokale Adressen umgehen				
OK Abbrechen				

Falls ein Proxyserver eingetragen ist, klicken Sie auf [Erweitert]



	Тур	Adresse des Proxyservers	Port	
*	HTTP:	mein.proxyserver.de	: 80	
	<u>S</u> ecure:	mein.proxyserver.de	: 80	
	ETP:	mein.proxyserver.de	: 80	
	Socks:			
Für alle Protokolle denselben Server verwenden				
	✓ Für <u>a</u> lle	Protokolle denselben Server verwen:	den	
Ausnahi	√ Für <u>a</u> lle men	Protokolle denselben Server verwen] : [] den	
Ausnahi	Für <u>a</u> lle men Für Adress verwender	Protokolle denselben Server verwen en, die wie folgt beginnen, <u>k</u> einen Pro	den oxyserver	
Ausnahi	Für alle Für Adress verwender system.tir	Protokolle denselben Server verwen en, die wie folgt beginnen, <u>k</u> einen Pro n ng.eu; 81.169.141.91; 87.106.177.2	den oxyserver	

Tragen Sie unter "Für Adressen, die wie folgt beginnen, keinen Proxyserver verwenden" ein: **system.ting.eu; 81.169.141.91; 87.106.177.219** Beenden Sie alle Windows Eigenschaften Fenster durch Klicken auf [OK]

Einstellur	igen 🛛 🔀
TBD:	Sprachausgabe 🗸
Modus:	oid
Maximale Lautstärke:	20 🛟
Automatischer Download:	Ja 🗸
	Ändere Proxy Einstellungen
Anwenden	Abbrechen

Klicken Sie auf [Anwenden]

Beenden Sie das TING Programm und starten Sie es wieder.



Proxyserver unter Mac

Starten Sie das TING Programm auf Ihrem Stift.



Klicken Sie auf [Optionen] -> [Einstellungen]

00	Einst	ellungen	_
		Sprachausgabe	•
		oid	
Maximale La	utstärke:	20	
Automatischer D		Ja	•
		Ändere Proxy Einstellungen	
Anwenden		Abbrechen	٦

Klicken Sie auf [Ändere Proxy Einstellungen ...]



Wählen sie "Proxies konfigurieren: Manuell Wählen Sie das zu konfigurierende Protokoll: Web-Proxy (HTTP) Tragen Sie unter Proxy-Einstellungen für diese Hosts und Domains nicht verwenden: system.ting.eu, 81.169.141.91, 87.106.177.219Klicken Sie anschließend auf [OK]



O Alle einblenden	Netzwerl	٩
Umgebun	g: Automatisch	•
 Etherntegriert) (************************************	Status: Konfiguration: IP-Adresse: Teilnetzmaske: Router: DNS-Server: Suchdomänen:	Verbunden "Ethernet (integriert)" ist zurzeit aktiviert und hat die IP-Adresse DHCP Commente
+ – *-	m Änderungen zu verhi Assisten	Weitere Optionen ? indern. t Zurücksetzen Anwenden

Klicken Sie auf [Anwenden]

Beenden Sie die Systemeinstellungen

Beenden Sie das TING Programm und starten Sie es wieder.